



MODELO:	G-1181-ST
MAQUINARIA	OS10 de CITIZEN Co.,Ltd.
PRECISION:	± 20 segundos/mes
BATERIA:	De óxido de plata SR927 o equivalente
GARANTIA:	1 Año
FUNCIONES:	Reloj ,calendario y cronógrafo hasta 11hs 59 mins. y 59 sgdos.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.-Ajuste de la hora:** Sacar la corona hasta la segunda posición(ver figura).
Ajustar la hora girando la corona.
- 2.-Puesta en marcha del cronógrafo:**Pulsar B1.
El segundero grande se pondrá en funcionamiento.
La esfera superior nos dará la lectura de los minutos cronometrados.
La esfera de la izda. nos dará la lectura de las horas.
- 3.-Parada del cronógrafo.**Volver a pulsar B1.
- 4.-Puesta a cero del cronógrafo.**Pulsar B2
- 5.-Ajuste a cero del cronógrafo.** (Utilizar únicamente si observamos que al pulsar B2 la aguja se para en una posición distinta al cero).
En dicho caso sacar la corona a la 2ª posición.Pulsar repetidamente B1 hasta ajustar la aguja a cero.Volver a introducir la corona.
Con B2 se puede ajustar también la esfera de minutos.
(SOLO SI FUESE NECESARIO)
- 6.-Ajuste del calendario.**Sacar la corona a la 1ª posición.Ajustar el día.

IMPORTANTE: Para poner el reloj en hora es necesario desenroscar la corona y una vez desenroscada, tirar de ella. Finalizada la operación vuelva a enroscar la corona hasta el final.