



MODELO:	879
MAQUINARIA	OS10 de CITIZEN Co.,Ltd.
PRECISION:	± 20 segundos/mes
BATERIA:	De óxido de plata SR927 o equivalente
GARANTIA:	1 Año
FUNCIONES:	Reloj ,calendario y cronógrafo hasta 11hs 59 mins. y 59 sgdos.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1.-Ajuste de la hora: Sacar la corona hasta la segunda posición(ver figura). Ajustar la hora girando la corona.
- 2.-Puesta en marcha del cronógrafo:Pulsar B1 .
El segundero grande se pondrá en funcionamiento.
La esfera superior nos dará la lectura de los minutos cronometrados.
La esfera de la izda. nos dará la lectura de las horas.
- 3.-Parada del cronógrafo.Volver a pulsar B1 .
- 4.-Puesta a cero del cronógrafo.Pulsar B2
- 5.-Ajuste a cero del cronógrafo. (Utilizar únicamente si observamos que al pulsar B2 la aguja se para en una posición distinta al cero).
En dicho caso sacar la corona a la 2ª posición.Pulsar repetidamente B1 hasta ajustar la aguja a cero.Volver a introducir la corona.
Con B2 se puede ajustar también la esfera de minutos.
(SOLO SI FUESE NECESARIO)
- 6.-Ajuste del calendario.Sacar la corona a la 1ª posición.Ajustar el día.

IMPORTANTE: Para poner el reloj en hora es necesario desenroscar la corona y una vez desenroscada, tirar de ella. Finalizada la operación vuelva a enroscar la corona hasta el final.